□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ USB

□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□: ABS Plastic
2.0 :□□□□□□□□ □□□□wx1
□□□□ □□□□ 20-□□□□ 200 :□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ USB □□ 3.5 □□□□□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□: USB DC5.0V □ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□ :□□□□□□□ □□ □□□□□□ mp3/4 □ □□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□
50 :□□□□□□ □□□□x40mm

Mini Speaker fitting in your hand
You can carry it anytime, anywhere!
Keep your music loving ears pleased anytime, anywhere with this mini speaker that fits it your hand.
NSP-004
Mini portable Hamburg Speaker

NSP-004
Mini Hamburger Speaker
Smaller size easy to carry
Music is strong

NSP-004
Mini Hamburger Speaker

Play music from USB disk or SD/MMC cards，and compatible with devices : MP3/4 player, Mobile cell, notebook etc.too

NSP-004
Mini Hamburger Speaker

2、打开播放开关

Open the player

www.iskeyworld.com

1、轻轻扭开共鸣腔

Gently turn on

3、取出音频连接线，连接音源
即可播放音乐

Connected audio source

HOME INN 如家酒店
At this moment
always feel lack of something?
此时此刻
总觉得缺少点什么？
音乐汉堡
Mini Hamburger
知心 知己 知音
Bosom Friend
又是一个冬天，
我的春天啊，你在哪里？
Another winter
My spring, where are you?
音乐汉堡
Mini Hamburger
知心 知己 知音
Bosom Friend

About

>

-[illegible] >

[illegible].>

>

-[illegible] >

>

-[illegible] >

>

-[illegible] >

>

-[illegible] >